



Manuel d'utilisation

GAMME SERENILED EVO2

GAMME SERENILED PLUS

GAMME TWINLED EVO2



manuel_serened_twinled_evo2_fr_150316. Document non contractuel. RVE se réserve le droit d'apporter, sans avis préalable, toute modification dans les spécifications ou la construction du matériel déort ou livré.

RVE ZI Les Carreaux, rue Gutenberg, 77440 LIZY SUR OURCQ. Tel : +33 (0)1.60.61.53.00 Fax : +33 (0)1.60.01.19.10

Email : support@rvetec.com

Table des matières

1 – INSTRUCTIONS DE SECURITE.....	5
2 – PRESENTATION	5
A – Introduction.....	5
B – Déballage.....	6
C - Mise en place du projecteur.....	7
3 - UTILISATION	7
A – Raccordement.....	7
B - Leds de signalisation.....	8
C - Panneau de contrôle.....	9
4 – LES MENUS DISPONIBLES.....	9
5 – LES FONCTIONS SPECIALES.....	14
A - Définir le niveau d'utilisation.....	14
B - Reset du projecteur.....	15
6 – ENTRETIEN ET MAINTENANCE.....	15
A - Entretien et nettoyage.....	15
B - Remplacement du fusible.....	15
7 – ANNEXES.....	16
<u>ANNEXE 1</u> – GAMMES TWINLED/SERENILED/SERENILED PLUS – GESTION DU PROTOCOLE DMX SOFT VER 1.0 – MODE 8 BITS.....	16
<u>ANNEXE 2</u> - GAMMES TWINLED/SERENILED/SERENILED PLUS – GESTION DU PROTOCOLE DMX SOFT VER 1.0 – MODE 16 BITS.....	17